

FICHE DE POSTE PERCEUSE À COLONNE



PERÇAGE – TROUS DE 1 mm et 10 mm

Matériel :

Perceuse à colonne

Interrupteur et
Arrêt d'urgence

Mandrin + Foret

Protège mandrin



Moteur

Manivelle


Étau

Table



Mode Opérateur :

1. **Positionner** le foret du diamètre souhaité
2. **Mettre** la pièce à percer en place sur la table
3. **Fixer** la pièce avec l'étau ou un montage d'usinage
4. **Rabattre** le protège mandrin
5. **Allumer** la perceuse
6. **Percer** la pièce en utilisant la manivelle
7. **Arrêter** la perceuse
8. **Relever** le protège mandrin
9. **Débloquer** la pièce usinée



Consignes de Sécurité :

- La pièce à percer doit être fixé fermement sur sa palette
- Ne pas tenir la pièce avec les mains
- Les cheveux doivent être attachés
- Pas de vêtements flottants
- Un seul opérateur sur la machine
- Attention à la projection de copeaux
- Appuyer sur l'arrêt d'urgence en cas de problème



PERCEUSE A COLONNE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT ET DE PROJECTIONS

**NE CHANGEZ PAS DE VITESSE EN MARCHÉ
ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET**

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
BRIDEZ LA PIÈCE

EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

Auto Contrôle :

- Vérifier à la lumière si tous le trou est débouchant

Ranger et Nettoyer le poste de travail.